


Bruger- vejledning

Cirkulationsventilator



IISV1000


iiglo®

Sikkerhedsinstruktion

VIKTIGT! Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug, vedligeholdelse og installation.

- Dette apparat kan bruges af børn, der er 8 år eller ældre, men det er ikke skabt til at blive brugt af folk (eller børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende anvendelsen af apparater og forstår faren, det kan involvere. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Brug kun enheden til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning.
- Indsæt kun netledningen i et jordet 220-240V - 50/60Hz stik
- Sørg for, at enheden står lodret.
- Tag enheden ud af stikkontakten, når du ikke bruger den. Træk ikke i ledningen.
- Enheden skal have en afstand på 30 cm fra andre genstande, ellers kan de have stærk indflydelse på dens funktion.
- Sørg for, at der ikke er nogen objekter i nærheden af blæseren, som kan forhindre svingning.
- Indsæt aldrig fingre, blyanter eller andre genstande i enheden, hvis netledningen er tilsluttet, og især ikke under betjeningen. Advar dine børn mod disse farer.
- Sørg for, at der ikke findes gardiner, duge, tøj, gardiner, hår osv. ved siden af enheden. De kan suges ind i ventilatorens åbning, hvilket kan føre til skade eller personskade.
- Brug ikke blæseren, hvis netledningen blev beskadiget, hvis den ser ud til at være defekt eller hvis den er væltet ned.
- Kontroller netledningen regelmæssigt. Kontakt din forhandler i tilfælde af skade.
- Brug ikke enheden udendørs.
- Placer ikke enheden, hvor der kan blive sprøjtet olie eller vand på den.
- Brug ikke enheden i nærheden af bad, bruser eller swimmingpool.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys.
- Brug ikke denne blæser med en anden halvlederhastighedskontroller.
- Ventilatoren skal stå lodret under drift og aldrig ligge på siden.
- Brug ikke enheden i nærheden af brandfarlige eller eksplosive gasser.
- Før du rengør enheden, skal du slukke for den og tage netledningen ud.
- Lad ikke enheden være uden opsyn under betjening. Frakobl altid strømkablet, når du ikke bruger det.
- Du skal aldrig reparere din ventilator selv. Kontakt din forhandler, hvis enheden skal repareres.
- I tilfælde af nedbrud, skal du slukke for enheden (kun med ON/OFF-knappen på kontrolpanelet) og kontakte din forhandler.
- I tilfælde af beskadigelse af netledningen skal du slukke for enheden og tage stikket ud for at undgå brandfare.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dens serviceagent eller tilsvarende sagkyndige personer for at undgå fare.

Produktoversigt



1. Fjernmodtager/Fjernbetjening
2. Forside net
3. Kontrolpanel
4. Håndtag
5. Bagside net
6. Fjernboks

Fjernbetjening			
		OSC (Up and down)	Automatisk svingning op og ned
		OSC (Left and right)	Automatisk svingning til venstre og højre
		MODE	Vælg Normal, Naturlig (NAT) eller Dvaletilstand (SLE)
		TIMER	Timer, op til 7 timer (1 time pr. Indstilling). 1H 2H ...
		SPEED	Ventilatorhastighed: Lo(1), Mid(2), Hi(3), Super Hi(4).
		POWER	On / Off

Funktioner

1. Tag enheden ud af æsken.
2. Tilslut enheden til stikkontakten (220-240V ~ 50-60Hz).
3. Tryk på knapperne på kontrolpanelet som følger:
 - POWER: Tryk på knappen for at tænde eller slukke enheden.
 - SPEED: Indstil den ønskede blæserhastighed: Lo(1),Mid(2),Hi(3),Super Hi(4).
 - MODE: Tryk på knappen for at vælge Normal, Naturlig (NAT) eller Dvaletilstand (SLE).
 - TIMER: Tryk på knappen for at aktivere timerfunktionen (1t -2h -...- 7h).
 - OSC(left and right): Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere den automatiske svingning til venstre og højre for ventilatoren.
 - OSC(up and down): Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere den automatiske svingning op og ned for ventilatoren.
4. Alle funktioner kan aktiveres vha. kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Oplysningskrav relateret til økodesign			
Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Maksimal ventilatorstrømningshastighed	F	27,24	m ³ /min
Ventilatorindgang	P	52,44	W
Service value	SV	0,52	(m ³ /min)/W
Standby strømforbrug	PSB	--	W
Ventilatorens lydeffektniveau	LWA	63,46	dB(A)
Maksimum lufthastighed	c	5,53	m/sec
Målestandard for serviceværdi	IEC60879: 1986 (korr.1992)		

Rengøring og opbevaring

- Før du rengør enheden, skal du slukke for strømmen ved at trykke på POWER-knappen, vent et par minutter og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- Rengør enheden med en fugtig klud, og tør den derefter af med en tør klud.
- Brug ikke kemiske opløsningsmidler (såsom benzin, alkohol). Overfladen og hele kabinettet kan blive beskadiget.
- Vi anbefaler at rengøre enheden en gang om måneden.
- Hvis du ikke bruger enheden i en længere periode, skal du slukke for den, tage stikket ud af kontakten og flytte enheden til et tørt, køligt og sikkert sted.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys.
- Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, og opbevar dem et sikkert sted.
-  Korrekt bortskaffelse af dette produkt
- Denne markering angiver, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genanvende det ansvarligt for at fremme en bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljøsikker genbrug.